



VENDING ASSISTANCE TEAM
Via Benadir, 14 20132 Milano
Tel. 02-26142244 – 02-28040704
Fax 02-28001971

C.F. 02394400135
P.I. 13085100157
E-mail info@vatmilano.it
www.vatmilano.it

KIT BLINDATURA NECTA RONDO'

PRESENTAZIONE

Il kit è realizzato in lamiera dello spessore di 15 decimi verniciatura a polvere epossilica ed è dotato di una protezione tastiera in lexan da 5 mm.

A porta chiusa la blindatura protegge il distributore coprendolo per 30 mm nella parte superiore e nel lato destro.

L'ingresso delle monete è stato realizzato per evitare l'inserimento di oggetti estranei ed il problema della "doppia moneta".

Il tempo di installazione è di circa 20 minuti e non occorre effettuare altre forature, in quanto si riutilizzano i fori esistenti come anche gli accessori originali (serratura, display etc.)





VENDING ASSISTANCE TEAM
Via Benadir, 14 20132 Milano
Tel. 02-26142244 – 02-28040704
Fax 02-28001971

C.F. 02394400135
P.I. 13085100157
E-mail info@vatmilano.it
www.vatmilano.it

ACCESSORI BLINDATURA RONDO'

- N.° 01 BLINDATURA IN LAMIERA VERNICIATA NERA
- N.° 01 COPRITASTIERA
- N.° 08 VITE TC M4X10 FISSAGGIO BLINDATURA
- N.° 04 VITI TESTA TONDA 3X20 FISSAGGIO TASTIERA
- N.° 04 DADO M3 PER FISSAGGIO TASTIERA
- N.° 04 DADO CON RANELLA M4 FISSAGGIO SUPPORTO DISPLAY
- N.° 02 VITE TC M4X10 FISSAGGIO SCIVOLO ING. MONETE.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Rimuovere la modanatura originale in termoplastica.
2. Recuperare dalla vecchia modanatura: serratura, tastiera, supporto display, recupero inferiore monete nero e cornice grigia tonda.
E' possibile recuperare la tastiera scaldando con un phon la parte posteriore.
3. Montare sulla blindatura il display con relativo supporto, utilizzare n° 04 dadi M4 per il fissaggio.
4. Installare la serratura nel foro dedicato, successivamente verrà collegata all' asta di chiusura.
5. Posizionare e bloccare il recupero inferiore delle monete alla relativa cornice rotonda grigia.
6. Posizionare la blindatura e fissarla al vano tecnico con le viti TC M4x10, si utilizzano gli stessi fori delle modanature originali.

TEMPO NECESSARIO: 20 minuti circa